

NOCOSPRAY



Tækið meðhöndlar 10 til 1.000 m³ rými
Allar stillingar eru á snertiskjá
Sterkt, nett og létt (6 kg)



**Hagkvæmt
og hraðvirkt**

Sjálfvirkt kerfi sem þarf eingöngu 1-5 ml af sóttþreinsivökva til að meðhöndla 1 m³ rými.



Öruggt

Vörurnar innihalda hvorki mengandi efni né ofnæmisvalda og eru því öruggar fyrir bæði fólk og umhverfi.



**Létt og nett en
mikil afköst**

Tækið getur meðhöndlað rými sem eru allt að 1.000 m³ að rúmmáli þrátt fyrir að veга aðeins 6 kg.



**Uppfyllir
ýmsa staðla**

Prófað samkvæmt nokkrum stöðlum, meðal annars NF T 72-281 staðlinum.



**Breiðvirk
sóttþreinsun**

Tækið vinnur á bakteríum, vírusum, myglusvepp og myglu- og bakteríusporum.



**Lágur kostnaður
miðað við afköst**

Sannprófuð og samþykkt virkni gegn örverum af ýmsu tagi fyrir lágan kostnað.

Í september 2017 voru nokkur Nocospray tæki komin í notkun á Landspítalanum en starfsfólk Sýkingarvarnadeildar hóf notkun á búnaðinum í júní 2015. Síðan þá hafa fleiri tæki verið keypt inn vegna framúrskarandi árangurs í meðhöndlun sýktra svæða á spítalanum.



TANDUR

Tandur hf | Hesthálsi 12 | 110 Reykjavík | Sími: 510 1200 | www.tandur.is

Hvernig virkar Nocospray?

Nocospray er tækjabúnaður og tilheyrandi lausn af vetnisperoxíði til sóttþreinsunar; **Nocolyse One Shot**. Nocospray tækjabúnaðurinn myndar vetnisperoxíð gas ásamt silfurjónum sem dreifist um viðkomandi rými á fljótlegan og öruggan hátt → engin yfirborð verða út undan.

Með Nocospray búnaði og Nocolyse efni næst framúrskarandi sóttþreinsun á hörðum yfirborðum, þ.e. minnkun sjúkdómsvaldandi örvera > 6 log (99,9999%). Sem dæmi um örverur sem tækjabúnaðurinn vinnur á má nefna Clostridium difficile (C. diff.), MÓSA bakteríur (MRSA) og nóróveirur. Allt eru þetta hættulegar sjúkdómsvaldandi örverur sem eru m.a. algengar á heilbrigðisstofnunum.

Hvar nýtist Nocospray?

Nocospray er hægt að nota til sóttþreinsunar á hörðum yfirborðum í

- Sjúkra- og legurýmum
- Skurðstofum
- Hótelherbergjum
- Skólastofum

ATH! Nocospray má nota á öll hörð yfirborð, m.a. á viðkvæman tækjabúnað, án þess að hætta sé á skemmdum (s.s. tæringu).



Sóttþreinsunarferlið í 2 skrefum

1. Dreifing sóttþreinsiefnis
2. Snertitími (½ til 2 klukkustundir)

Fólk getur ekki vera inni í rýminu meðan á sóttþreinsuninni stendur en eftir að henni lýkur er hægt að taka rýmið strax í notkun án frekari aðgerða.

Mismunandi styrkleikar eftir ástæðum sóttþreinsunar

1. Fyrirbyggjandi meðhöndlun á einstökum rýmum:
 - i. Nocolyse One Shot: **1 ml/m³**
 - ii. Úðun → **30 mín.** biðtími
 - iii. Dæmi - 50 m³ rými: Tæki stillt á **50** → Úðun → 30 mín. biðtími
2. Meðhöndlun á einangrunarrýmum (milli sjúklinga) eða meðhöndlun á rými þar sem grunur er um smit:
 - i. Nocolyse One Shot: **3 ml/m³** (volume x 3)
 - ii. Úðun → **1 klst.** biðtími
 - iii. Dæmi - 50 m³ rými: Tæki stillt á **150** (3 x 50) → Úðun → 1 klst. biðtími
3. Meðhöndlun á rými þar sem um staðfest alvarlegt smit er að ræða:
 - i. Nocolyse One Shot: **5 ml/m³** (volume x 5)
 - ii. Úðun → **2 klst.** biðtími
 - iii. Dæmi - 50 m³ rými: Tæki stillt á **250** (5 x 50) → Úðun → 2 klst. biðtími

ATH! Aðferðir nr. 2 og 3 vinna á sporum (s.s. Clostridium difficile).

ATH! Sóttþreinsunin fer fram eftir að búið er að þrifa rýmið mjög vel.

